



AVERTISSEMENT: Lire les instructions d'utilisation avant de manipuler le dispositif. L'enregistreur de température Coollogger est un dispositif jetable, ce qui signifie qu'il ne peut être utilisé qu'une seule fois pour l'exécution d'un seul cycle d'allumage, d'enregistrement et d'arrêt.




ALLUMAGE ET MISE EN MARCHE DE L'ENREGISTREMENT



- Maintenir le bouton d'allumage enfoncé pendant 5 secondes.
 Le dispositif est considéré comme allumé lorsque la lumière rouge s'éteint et que la lumière verte commence à clignoter.
- Le clignotement dure 30 MINUTES, période pendant laquelle le dispositif N'ENREGISTRE PAS. Une fois cette durée écoulée, le dispositif enregistre la température par intervalle de 12 minutes.

INTERRUPTION DE L'ENREGISTREMENT



- Maintenir le bouton d'allumage enfoncé pendant 10 secondes ou brancher le dispositif à un port USB.
- Une lumière rouge s'allume pour indiquer que l'enregistrement est interrompu.
- Une fois interrompu, l'enregistrement ne peut pas être relancé.

VÉRIFICATION DU STATUT DU DISPOSITIF

Pour connaître le statut du dispositif à un moment précis, appuyer brièvement sur le bouton d'allumage.

- Lumière verte = Enregistrement en cours
- Lumière rouge = Dispositif désactivé, procéder à l'allumage
- Lumière verte + lumière rouge = Enregistrement terminé (mémoire pleine ou arrêt manuel)

DURÉE D'ENREGISTREMENT MAXIMALE 90 jours.

DURÉE D'ENREGISTREMENT MINIMALE

Au moins 4 heures d'enregistrement doivent s'être écoulées pour pouvoir interrompre l'enregistrement à la main. Pour arrêter l'enregistrement avant l'écoulement de cette durée minimale, il suffit de brancher le dispositif à un port USB.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

-30 à 70 °C.

TÉLÉCHARGEMENT DES ENREGISTREMENTS

Les données de l'enregistreur de température peuvent être téléchargées à travers :

- L'application Coollogger pour Android
- L'application Coollogger pour PC

GESTION DES ENREGISTREMENTS/ENVOIS

- Les données téléchargées sont automatiquement transférées sur le site https://data. coollogger.com(le dispositif Android ou le PC doivent disposer d'une connexion à Internet).
- Le site permet d'afficher, d'associer à un compte d'utilisateur et de gérer les données de différents dispositifs.

MISES EN GARDE

Pour éviter le dysfonctionnement du produit ou les dommages sur ce dernier, tenir compte des consignes suivantes :

- Manipuler le dispositif précautionneusement pour éviter d'endommager l'électronique.
- Prendre en considération la durée de vie du produit (consulter le code QR de l'appareil).
- La garantie du dispositif est de 12 mois.
- Respecter les consignes d'utilisation.

Conformités :





EN 12830





Pour davantage d'informations, consultez le mode d'emploi disponible sur notre

site http://www.coollogger.com ou écrivez-nous à info@coollogger.com.